

## SERVICIO DE PREVENCIÓN.- ÁREA DE SALUD DE BURGOS

### GENERALES:

- El laboratorio se debe mantener limpio y ordenado. Debe retirarse del mismo cualquier material que no tenga relación con el trabajo.
- Las superficies de trabajo se descontaminarán al menos una vez al día y en caso de derramamiento de sustancias peligrosas.
- Los materiales contaminados deberán introducirse en recipientes resistentes e impermeables que se cerrarán antes de salir del laboratorio.
- Todo el personal debe conocer el programa de gestión de residuos adoptado, su ejecución y la responsabilidad de cada uno en el mismo.

### HÁBITOS PERSONALES:

- Llevar la bata cerrada.
- No comer, beber ni fumar en el laboratorio.
- No guardar alimentos ni bebidas en los frigoríficos del laboratorio.
- Llevar el cabello recogido.
- Utilizar siempre calzado cerrado.
- Se aconseja no llevar anillos, pulseras o colgantes.
- Quitarse la bata al salir del laboratorio para ir a otras dependencias y lavarse las manos.

### HÁBITOS DE TRABAJO:

- No pipetear con la boca.
- Utilizar las cabinas de seguridad siempre que sea posible.
- Al finalizar una operación recoger los materiales, reactivos y equipos.
- Utilizar correctamente los equipos de protección personal que se suministren.
- Disponer de procedimientos de trabajo escritos.

### PRODUCTOS QUÍMICOS:

- Comprobar que los productos químicos están adecuadamente etiquetados y los envases cerrados.
- Disponer de la ficha de seguridad de los productos.
- Limitar la acumulación de productos químicos almacenados.
- Establecer separaciones entre familias de productos incompatibles.

### CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA:

- Al inicio de la actividad, apagar la luz ultravioleta si estuviera encendida.
- Introducir sólo el material absolutamente necesario.
- Ponerla en funcionamiento entre 15-30 minutos antes de empezar a trabajar y esperar un tiempo prudencial tras concluir el trabajo para apagarla.
- Esperar de 2 a 3 minutos antes de empezar a trabajar después de introducir de nuevo material en la cabina.
- Se aconseja trabajar entre 5 a 10 cm por encima de la mesa y a más de 20 cm de la abertura frontal.
- Evitar colocar objetos entre el filtro HEPA y el área de trabajo.
- Al finalizar el trabajo vaciar la cabina por completo, limpiar y descontaminar la superficie de trabajo con alcohol etílico al 70% o producto similar.

## SERVICIO DE PREVENCIÓN.- ÁREA DE SALUD DE BURGOS

- Realizar las operaciones de limpieza y desinfección antes de iniciar el trabajo, siempre que se cambie el programa de trabajo y cuando se produzcan derrames en la superficie de trabajo.
- La ficha de mantenimiento debe estar situada en un lugar visible.
- Deben seguirse las instrucciones de uso, mantenimiento y limpieza de cabinas que están recogidas en el manual de instrucciones.