

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIOS	CÓDIGO: MTM		
		EDICIÓN: 03		
		Página 93 de 112		

DI.14.-Documento Informativo: PORFIRINAS Y PRECURSORES ALA Y PBG EN ORINA DE 24 HORAS

Por favor, lea atentamente estas instrucciones y, en caso de duda, PREGUNTE. Si no se realiza adecuadamente la recogida, el análisis puede dar lugar a resultados erróneos, lo que dificultaría su diagnóstico y tratamiento.

1. El día antes de entregar la muestra, vacíe la vejiga cuando se despierte (anote la hora), y deseche esa orina.
2. A partir de entonces, recoja en el bote opaco que le ha sido entregado toda la cantidad de orina de la mañana, tarde y noche. Despiértese a la misma hora que el día anterior e incluya también en el bote la primera orina de la mañana.
3. Durante la recogida, mantenga el bote bien cerrado y refrigerado (en la nevera).
4. El mismo día que termina de recoger la orina, entregue el bote en el mostrador de recogida de muestras, acompañado del volante de petición.

SI ESTA RECOGIDA COINCIDE CON SOLICITUD DE ORINA DE 1 MICCIÓN:

Dos días antes de entregar la muestra, a las 21:00h orine y deseche esa orina. A partir de ese momento recoja en el bote toda la orina emitida durante 24h hasta las 21:00h del día siguiente. Incluya la micción de las 21:00h. El día de entrega de la muestra recoja la orina aislada (ver el documento de recogida de orina aislada)

SI ESTA RECOGIDA COINCIDE CON SOLICITUD DE ORINA DE 24 H (SIN ÁCIDO):

Entregue solo el bote opaco.